


Drive One Pro

Din trofaste trafikassistent



Hurtig start-guide
Schnellstart Anleitung
Quick Start Guide
Snabbstartsguide
Hurtigstart guide
Pikaopas





INDHOLDSFORTEGNELSE

DANSK	4
DEUTSCH	8
ENGLISH.....	12
SVENSKA.....	16
NORSK	20
SUOMI	25

DANSK

Hurtig start-guide



SÅDAN KOMMER DU I GANG

For at komme i gang med **Drive One Pro** skal du først tænde enheden. Tryk og hold **O-knappen** (Tænd/Sluk) nede i ca. 5 sekunder. Når skærmen tænder, er enheden klar til at blive forbundet.

Åbn derefter **Drive One-appen** på din smartphone, og opret forbindelse til **Drive One Pro**. Appen guider dig trin for trin gennem opsætningen og viser, hvordan du tilføjer, konfigurerer og bruger enheden.

DOWNLOAD DRIVE ONE APPEN

For at installere **Drive One-appen** kan du scanne QR-koden med din smartphone. Der kan du vælge **App Store** eller **Google Play**, hvor appen kan downloades og installeres. Når appen er installeret, følger du de viste instruktioner for at fuldføre opsætningen.



driveone.eu/getstarted

LÆS DEN KOMPLETTE BRUGERVEJLEDNING

Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, kan du via **QR-koden** få adgang til den komplette brugervejledning for **Drive One Pro**. Her finder du uddybende information om enhedens funktioner, betjening og indstillinger.


Link til brugervejledning: <http://driveone.eu/getstarted>

OPLADNING

Brug det medfølgende USB-C kabel til opladning. Ved opladning derhjemme anbefales det at holde **O-knappen** nede, indtil enheden slukker, for at undgå lyde. Husk at tænde enheden igen ved at trykke og holde **O-knappen** nede, når den skal bruges i køretøjet.

MONTERING AF DRIVE ONE PRO

Drive One Pro kan monteres to forskellige steder i din bil, enten på (1) instrumentbrættet eller i (2) forruden. Vælg en placering, hvor enheden er let synlig og ikke blokerer dit udsyn under kørsel. Det er vigtigt, at du både kan se og høre enhedens advarsler tydeligt.



Når du monterer holderen, anbefaler vi, at det gøres i skyggen. Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbepuden, og tryk holderen godt fast mod overfladen og hold den nede i ca. 10 sekunder, så den sidder ordentligt fast.

BATTERIUDSKIFTNING

Dette produkt er designet i overensstemmelse med EU's batteriforordning (EU) 2023/1542 og gør det muligt at udskifte batteriet ved brug af almindeligt tilgængeligt værktøj. Du skal bruge en tynd, skarp kniv samt en lille stjerneskruetrækker.

- Nyt batteri kan bestilles via: support@driveone.eu
- Se vejledningen for batteriudskiftning her: www.driveone.eu/dro_pro_battery



CE-MÆRKNING

CE-mærket bekræfter, at produktet overholder EU's krav til sikkerhed, miljø og beskyttelse. Needit Denmark ApS erklærer, at produktet lever op til relevante standarder for it-udstyr.



WEEE

Elektriske og elektroniske komponenter skal bortskaffes korrekt og må ikke smides ud med almindeligt husholdningsaffald. Batteriet kan afleveres hos forhandlere, mens enheden kan afleveres på genbrugsstation eller der, hvor den er købt.

SPECIFIKATIONER

Model: Drive One Pro

Størrelse: 74 × 48 × 24 mm

Batteri: 3,7 V genopladeligt Li ion batteri

Certificering: CE

Batterilevetid: Op til 160 timer

Forbindelse: Bluetooth Low Energy (BLE)

Frekvensområde: 2,4 GHz ISM (2,400–2,4835 GHz)

Sendeeffekt (TX): -40 dBm til +7 dBm (standard: 0 dBm)

SUPPORT OG REKLAMATION

Hvis du oplever fejl eller funktionsproblemer inden for reklamationsperioden, bedes du først kontakte Drive One support. Du finder vores kontaktoplysninger herunder. Kun hvis problemet ikke kan løses, bedes du returnere **Drive One Pro** til den forhandler, hvor du købte den. **En kopi af købsbeviset kræves som dokumentation for reklamationsretten.**



Drive One Pro er patentanmeldt.

Alle rettigheder til **Drive One Pro** tilhører Needit ApS, repræsenteret af:

Needit Denmark ApS • Hammerholmen 18 • 2650 Hvidovre • Danmark
support@driveone.eu • www.driveone.eu

DEUTSCH

Schnellstart Anleitung



ERSTE SCHRITTE

Um mit **Drive One Pro** zu beginnen, schalten Sie das Gerät zunächst ein. Halten Sie die **O-Taste** (Ein/Aus) ca. 5 Sekunden gedrückt. Sobald das Display aufleuchtet, ist das Gerät bereit zur Verbindung.

Öffnen Sie anschließend die **Drive-One-App** auf Ihrem Smartphone und verbinden Sie sich mit **Drive One Pro**. Die App führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung und zeigt, wie Sie das Gerät hinzufügen, konfigurieren und verwenden.

DRIVE-ONE-APP HERUNTERLADEN

Um die **Drive-One-App** zu installieren, scannen Sie den **QR-Code** mit Ihrem Smartphone. Anschließend können Sie zwischen **App Store** oder **Google Play** wählen, wo die App heruntergeladen und installiert wird. Folgen Sie nach der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.



driveone.eu/getstarted

DAS KOMPLETTE BENUTZERHANDBUCH LESEN

Wenn Sie Fragen haben, auf die Sie hier keine Antwort finden, können Sie über den **QR-Code** auf das vollständige Benutzerhandbuch für **Drive One Pro** zugreifen. Dort finden Sie ausführliche Informationen zu Funktionen, Bedienung und Einstellungen des Geräts. In Deutschland ist die Nutzung von Blitzerwarnfunktionen während der Fahrt nicht zulässig.


Link zum Benutzerhandbuch: <http://driveone.eu/getstarted>

AUFLADEN

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C Kabel zum Aufladen. Beim Laden zu Hause wird empfohlen, die **O-Taste** gedrückt zu halten, bis sich das Gerät ausschaltet, um Geräusche zu vermeiden. Denken Sie daran, das Gerät vor der Verwendung im Fahrzeug wieder einzuschalten, indem Sie die **O-Taste** gedrückt halten.

MONTAGE VON DRIVE ONE PRO

Drive One Pro kann an zwei verschiedenen Stellen im Fahrzeug montiert werden – entweder auf dem (1) Armaturenbrett oder an der (2) Windschutzscheibe. Wählen Sie eine Position, an der das Gerät gut sichtbar ist und Ihre Sicht während der Fahrt nicht beeinträchtigt. Es ist wichtig, dass Sie die Warnungen des Geräts sowohl sehen als auch hören können.



Beim Montieren der Halterung empfehlen wir, dies im Schatten zu tun. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebepad und drücken Sie die Halterung fest an die Oberfläche. Halten Sie sie ca. 10 Sekunden gedrückt, damit sie sicher haftet.

BATTERIEWECHSEL

Dieses Produkt wurde gemäß der EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 entwickelt und ermöglicht den Batteriewechsel mit handelsüblichen Werkzeugen. Sie benötigen ein dünnes, scharfes Messer sowie einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.

- Ein neues Batterie kann bestellt werden über: support@driveone.eu
- Anleitung zum Batteriewechsel hier: www.driveone.eu/dro_pro_battery



CE-KENNZEICHNUNG

Das CE-Kennzeichen bestätigt, dass das Produkt die EU-Anforderungen an Sicherheit, Umwelt- und Gesundheitsschutz erfüllt. Needit Denmark ApS erklärt, dass das Produkt die einschlägigen Normen für IT-Geräte erfüllt.



WEEE

Elektrische und elektronische Komponenten müssen ordnungsgemäß entsorgt werden und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Der Akku kann beim Händler zurückgegeben werden, während das Gerät an einer Recyclingstelle oder am Kaufort abgegeben werden kann.

SPEZIFIKATIONEN

Modell: Drive One Pro

Größe: 74 × 48 × 24 mm

Batterie: 3,7-V-Li-Ion-Akku (wiederaufladbar)

Zertifizierung: CE

Akkulaufzeit: Bis zu 160 Stunden

Verbindung: Bluetooth Low Energy (BLE)

Frequenzbereich: 2,4-GHz-ISM (2,400–2,4835 GHz)

Sendeleistung (TX): -40 dBm bis +7 dBm (Standard: 0 dBm)

SUPPORT UND GEWÄHRLEISTUNG

Wenn Sie innerhalb der Gewährleistungsfrist Fehler oder Funktionsprobleme feststellen, wenden Sie sich bitte zunächst an den Drive-One-Support. Nur wenn das Problem nicht behoben werden kann, senden Sie Drive One Pro bitte an den Händler zurück, bei dem das Gerät gekauft wurde. **Eine Kopie des Kaufbelegs ist als Nachweis für den Gewährleistungsanspruch erforderlich.**

Drive One Pro ist zum Patent angemeldet.



Alle Rechte an Drive One Pro liegen bei Needit Denmark ApS, vertreten durch:

Needit Denmark ApS • Hammerholmen 18 • 2650 Hvidovre • Denmark

support@driveone.eu • www.driveone.eu

ENGLISH

Quick Start Guide



GETTING STARTED

To get started with **Drive One Pro**, first turn on the device. Press and hold the **O-button** (Power On/Off) for approx. 5 seconds. When the display turns on, the device is ready to be connected.

Then open the **Drive One app** on your smartphone and connect to **Drive One Pro**. The app guides you step by step through the setup and shows you how to add, configure, and use the device.

DOWNLOAD THE DRIVE ONE APP

To install the **Drive One app**, scan the QR-code with your smartphone. You can then choose **App Store** or **Google Play**, where the app can be downloaded and installed. Once installed, follow the on-screen instructions to complete the setup.



driveone.eu/getstarted

READ THE COMPLETE USER MANUAL

If you have questions that you cannot find answers to here, you can access the complete user manual for **Drive One Pro** via the **QR-code**. Here you will find detailed information about the device's functions, operation, and settings.


Link to user manual: <http://driveone.eu/getstarted>

CHARGING

Use the included USB-C cable for charging. When charging at home, it is recommended to press and hold the **O-button** until the device turns off to avoid sounds. Remember to turn the device on again by pressing and holding the **O-button** when it is to be used in the vehicle.

MOUNTING DRIVE ONE PRO

Drive One Pro can be mounted in two different places in your car, either on the (1) dashboard or on the (2) windshield. Choose a location where the device is easily visible and does not block your view while driving. It is important that you can both see and hear the device's warnings clearly.



When mounting the holder, we recommend doing so in the shade. Remove the protective film from the adhesive pad and press the holder firmly against the surface, holding it down for approx. 10 seconds to ensure it is securely attached.

BATTERY REPLACEMENT

This product is designed in accordance with the EU Battery Regulation (EU) 2023/1542 and allows the battery to be replaced using commonly available tools. You will need a thin, sharp knife and a small Phillips screwdriver.

- A new battery can be ordered via: support@driveone.eu
- See the battery replacement guide here: www.driveone.eu/dro_pro_battery



CE CERTIFICATE

The CE mark confirms that the product complies with the EU requirements for safety, environmental and health protection standards. Needit Denmark ApS declares that the product meets the relevant standards for IT equipment.



WEEE

Electrical and electronic components must be disposed of correctly and must not be discarded with normal household waste. The battery can be returned to retailers, while the device can be returned to a recycling center or the place of purchase.

SPECIFICATIONS

Model: Drive One Pro

Size: 74 × 48 × 24 mm

Battery: 3.7 V rechargeable Li-ion battery

Certification: CE

Battery life: Up to 160 hours

Connection: Bluetooth Low Energy (BLE)

Frequency range: 2.4 GHz ISM (2.400–2.4835 GHz)

Transmit power (TX): -40 dBm to +7 dBm (standard: 0 dBm)

SUPPORT AND WARRANTY CLAIMS

If you experience faults or functional issues within the warranty period, please first contact Drive One support. Only if the issue cannot be resolved should you return **Drive One Pro** to the retailer where it was purchased. **A copy of the proof of purchase is required as documentation for the warranty claim.**

Drive One Pro is patent pending.



All rights to **Drive One Pro** belong to Needit Denmark ApS, represented by:

Needit Denmark ApS • Hammerholmen 18 • 2650 Hvidovre • Denmark

support@driveone.eu • www.driveone.eu

SVENSKA

Snabbstartsguide



SÅ KOMMER DU IGÅNG

För att komma igång med **Drive One Pro** slår du först på enheten. Håll **O-knappen** (På/Av) intryckt i cirka 5 sekunder. När skärmen tänds är enheten redo att anslutas.

Öppna sedan **Drive One-appen** på din smartphone och anslut till **Drive One Pro**. Appen guidar dig steg för steg genom installationen och visar hur du lägger till, konfigurerar och använder enheten.

LADDA NER DRIVE ONE-APPEN

Skanna QR-koden med din smartphone för att installera **Drive One-appen**. Välj sedan **App Store** eller **Google Play** där appen laddas ner och installeras. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.



driveone.eu/getstarted

LÄS DEN FULLSTÄNDIGA ANVÄNDARHANDBOKEN

Om du har frågor som du inte hittar svar på här kan du via QR-koden få tillgång till den kompletta användarhandboken för **Drive One Pro**. Där finns detaljerad information om enhetens funktioner, användning och inställningar.


Länk till användarhandbok: <http://driveone.eu/getstarted>

LADDNING

Använd den medföljande USB-C kabeln för laddning. Vid laddning hemma rekommenderas att hålla **O-knappen** intryckt tills enheten stängs av för att undvika ljud. Kom ihåg att slå på enheten igen genom att hålla **O-knappen** intryckt när den ska användas i fordonet.

MONTERING AV DRIVE ONE PRO

Drive One Pro kan monteras på två olika platser i bilen – antingen på (1) instrumentpanelen eller på (2) vindrutan. Välj en plats där enheten är tydligt synlig och inte skymmer sikten under körning. Det är viktigt att du både kan se och höra enhetens varningar tydligt.



Vid montering av hållaren rekommenderar vi att detta görs i skugga. Ta bort skyddsfilm från klisterytan och tryck hållaren ordentligt mot ytan i cirka 10 sekunder så att den fäster ordentligt.

BATTERIBYTE

Denna produkt är utformad i enlighet med EU:s batteriförordning (EU) 2023/1542 och gör det möjligt att byta batteri med vanligt förekommande verktyg. Du behöver en tunn, vass kniv samt en liten stjärnskruvmejsel.

- Nytt batteri kan beställas via: support@driveone.eu
- Instruktion för batteribyte finns här: www.driveone.eu/dro_pro_battery



CE-MÄRKNING

CE-märket bekräftar att produkten uppfyller EU:s krav på säkerhet, miljö- och hälsoskydd. Needit Denmark ApS intygar att produkten uppfyller gällande standarder för IT-utrustning.



WEEE

Elektriska och elektroniska komponenter ska avfallshanteras korrekt och får inte slängas i hushållsavfall. Batteriet kan lämnas hos återförsäljare medan enheten kan lämnas på återvinningscentral eller inköpsställe.

SPECIFIKATIONER

Modell: Drive One Pro

Storlek: 74 × 48 × 24 mm

Batteri: 3,7 V uppladdningsbart Li-ion-batteri

Certifiering: CE

Batteritid: Upp till 160 timmar

Anslutning: Bluetooth Low Energy (BLE)

Frekvensområde: 2,4 GHz ISM (2,400–2,4835 GHz)

Sändareffekt (TX): -40 dBm till +7 dBm (standard: 0 dBm)

SUPPORT OCH REKLAMATION

Om du upplever fel eller funktionsproblem inom reklamationstiden ber vi dig att först kontakta Drive One support. Endast om problemet inte kan lösas ska du returnera **Drive One Pro** till den återförsäljare där den köptes. **En kopia av inköpskvittot krävs som dokumentation för reklamationsrätten.**

Drive One Pro är under patentansökan.



Alla rättigheter till **Drive One Pro** tillhör Needit Denmark ApS, representerat av:

Needit Denmark ApS • Hammerholmen 18 • 2650 Hvidovre • Danmark

support@driveone.eu • www.driveone.eu

NORSK

Hurtigstart guide



SLIK KOMMER DU IGANG

For å komme i gang med **Drive One Pro** slår du først på enheten. Trykk og hold **O-knappen** (På/Av) inne i ca. 5 sekunder. Når skjermen slås på, er enheten klar til å kobles til.

Åpne deretter **Drive One-appen** på smarttelefonen din og koble til **Drive One Pro**. Appen guider deg steg for steg gjennom oppsettet og viser hvordan du legger til, konfigurerer og bruker enheten.

LAST NED DRIVE ONE-APPEN

Skann **QR-koden** med smarttelefonen din for å installere **Drive One-appen**. Velg deretter **App Store** eller **Google Play**, hvor appen lastes ned og installeres. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.



driveone.eu/getstarted

LES DEN KOMPLETTE BRUKERMANUALEN

Hvis du har spørsmål du ikke finner svar på her, kan du via **QR-koden** få tilgang til den komplette brukermanualen for **Drive One Pro**. Her finner du detaljert informasjon om enhetens funksjoner, betjening og innstillinger.


Lenke til brukermanual: <http://driveone.eu/getstarted>

LADING

Bruk den medfølgende USB-C-kabelen til lading. Ved lading hjemme anbefales det å holde **O-knappen** inne til enheten slår seg av for å unngå lyder. Husk å slå på enheten igjen ved å holde **O-knappen** inne når den skal brukes i kjøretøyet.

MONTERING AV DRIVE ONE PRO

Drive One Pro kan monteres på to forskjellige steder i bilen – enten på (1) dashbordet eller på (2) frontruten. Velg en plassering der enheten er godt synlig og ikke hindrer sikten under kjøring. Det er viktig at du både kan se og høre enhetens varsler tydelig.



Når du monterer holderen, anbefaler vi å gjøre dette i skyggen. Fjern beskyttelsesfilmen fra klebeputen og trykk holderen godt mot overflaten i ca. 10 sekunder slik at den sitter ordentlig fast.

BATTERIBYTT

Dette produktet er utviklet i samsvar med EUs batteriforordning (EU) 2023/1542 og gjør det mulig å bytte batteriet med vanlig tilgjengelig verktøy. Du trenger en tynn, skarp kniv samt en liten stjerneskrutrekker.

- Nytt batteri kan bestilles via: support@driveone.eu
- Veiledning for batteribytte finnes her: www.driveone.eu/dro_pro_battery



CE-MERKING

CE-merkingen bekrefter at produktet oppfyller EUs krav til sikkerhet, miljø- og helsesikring. Needit Denmark ApS erklærer at produktet oppfyller relevante standarder for IT-utstyr.



WEEE

Elektriske og elektroniske komponenter skal kasseres korrekt og må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Batteriet kan leveres hos forhandlere, mens enheten kan leveres til gjenvinningsstasjon eller innkjøpssted.

SPESIFIKASJONER

Modell: Drive One Pro

Størrelse: 74 × 48 × 24 mm

Batteri: 3,7 V oppladbart Li-ion-batteri

Sertifisering: CE

Batterilevetid: Opptil 160 timer

Tilkobling: Bluetooth Low Energy (BLE)

Frekvensområde: 2,4 GHz ISM (2,400–2,4835 GHz)

Sendeeffekt (TX): -40 dBm til +7 dBm (standard: 0 dBm)

SUPPORT OG REKLAMASJON

Hvis du opplever feil eller funksjonsproblemer innenfor reklamasjonsperioden, ber vi deg først kontakte Drive One support. Kun dersom problemet ikke kan løses, skal du returnere **Drive One Pro** til forhandleren der den ble kjøpt. **En kopi avkjøpsbeviset kreves som dokumentasjon for reklamasjonsretten.**



Drive One Pro er patentsøkt.

Alle rettigheter til **Drive One Pro** tilhører Needit Denmark ApS, representert ved:

Needit Denmark ApS • Hammerholmen 18 • 2650 Hvidovre • Danmark
support@driveone.eu • www.driveone.eu

SUOMI

Pikaopas



ALOITTAMINEN

Aloita **Drive One Pron** käyttö käynnistämällä laite. Paina ja pidä **O-painiketta** (Virta päälle/pois) painettuna noin 5 sekunnin ajan. Kun näyttö syttyy, laite on valmis yhdistettäväksi.

Avaa sen jälkeen **Drive One -sovellus** älypuhelimessasi ja yhdistä **Drive One Prohon**. Sovellus opastaa sinut vaihe vaiheelta ja näyttää, miten laite lisätään, määritetään ja käytetään.

LATAA DRIVE ONE -SOVELLUS

Asenna **Drive One -sovellus** skannaamalla QR-koodi älypuhelimellasi. Valitse **App Store** tai **Google Play**, josta sovellus ladataan ja asennetaan. Noudata näytön ohjeita käyttöönoton viimeistelemiseksi.



driveone.eu/getstarted

LUE TÄYDELLINEN KÄYTTÖOPAS

Jos sinulla on kysymyksiä, joihin et löydä vastausta täältä, voit QR-koodin avulla avata **Drive One Pron** täydellisen käyttöoppaan. Oppaassa on yksityiskohtaiset tiedot laitteen toiminnoista, käytöstä ja asetuksista.


Linkki käyttöoppaaseen: <http://driveone.eu/getstarted>

LATAAMINEN

Käytä mukana toimitettua USB-C kaapelia lataamiseen. Kotona ladattaessa on suositeltavaa pitää **O-painiketta** painettuna, kunnes laite sammuu, äänten välttämiseksi. Muista käynnistää laite uudelleen painamalla **O-painiketta**, kun sitä käytetään ajoneuvossa.

DRIVE ONE PRO -LAITTEEN ASENNUS

Drive One Pro voidaan asentaa kahteen eri paikkaan ajoneuvossa – joko (1) kojelautaan tai (2) tuulilasiin. Valitse paikka, jossa laite on selkeästi näkyvässä eikä estä näkyvyyttä ajon aikana. On tärkeää, että laitteen varoitukset ovat sekä nähtävissä että kuultavissa.



Pidikettä asennettaessa on suositeltavaa tehdä tämä varjossa. Poista suojakalvo kiinnityspinnasta ja paina pidikettä tiukasti pintaa vasten noin 10 sekunnin ajan, jotta se kiinnittyy kunnolla.

AKUN VAIHTO

Tämä tuote on suunniteltu EU:n akkuasetuksen (EU) 2023/1542 mukaisesti ja mahdollistaa akun vaihdon yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla. Tarvitset ohuen, terävän veitsen sekä pienen ristipääruuvimeisselin.

- Uuden akun voi tilata osoitteesta: support@driveone.eu
- Ohje akun vaihtoon löytyy täältä: www.driveone.eu/dro_pro_battery



CE-MERKINTÄ

CE-merkintä vahvistaa, että tuote täyttää EU:n turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja terveyttä koskevat vaatimukset. Needit Denmark ApS vakuuttaa, että tuote täyttää IT-laitteita koskevat standardit.



WEEE

Sähkö- ja elektroniikkakomponentit on hävitettävä asianmukaisesti eikä niitä saa laittaa kotitalousjätteeseen. Akun voi palauttaa jälleenmyyjälle ja laitteen kierrätyspisteeseen tai ostopaikkaan.

TEKNISET TIEDOT

Malli: Drive One Pro

Mitat: 74 × 48 × 24 mm

Akku: 3,7 V ladattava Li-ion-akku

Sertifiointi: CE

Akun kesto: Jopa 160 tuntia

Yhteys: Bluetooth Low Energy (BLE)

Taajuusalue: 2,4 GHz ISM (2,400–2,4835 GHz)

Lähetysteho (TX): -40 dBm – +7 dBm (vakio: 0 dBm)

TUKI JA TAKUU / VIRHEVASTUU

Jos havaitset virheitä tai toimintahäiriöitä takuu- tai reklamaatioajan kuluessa, pyydämme sinua ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Drive One -tukeen. Vain siinä tapauksessa, että ongelmaa ei saada ratkaistua, **Drive One Pro** -laite tulee palauttaa jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu. **Ostotositteen kopio vaaditaan todisteeksi takuu- tai reklamaatio-oikeudesta.**

Drive One Pro on patenttihakemuksen alainen.

Kaikki **Drive One Pro** -laitetta koskevat oikeudet kuuluvat Needit Denmark ApS:lle, jota edustaa:
Needit Denmark ApS • Hammerholmen 18 • 2650 Hvidovre • Denmark
support@driveone.eu • www.driveone.eu

DRIVERS JUST

Needit

Needit Denmark ApS • Hammerholmen 18 • 2650 Hvidovre • Denmark
support@driveone.eu • www.driveone.eu